

CERRADURA PERILLA GRADO 2 CON 400,000 CICLOS DE VIDA MARCA EZSET

- **ANSI:** Certificados ANSI / BHMA A156.2-2003 Grado 2
- **UL:** 3 horas resistencia al fuego certificada UL expediente No. R13776.
- **Espesor de la puerta:** 1-3/8" ~ 1-3/4" (35mm ~ 45mm)
- **Entrada:** 2-3/8" (60mm), 2-3/4" (70mm), 3-3/4" (95mm),
- **Cilindro:** 6 Pines de latón macizo.
estándar. Cilindros de alta seguridad (CM, CX ranura)
- **Acabado:** US32, US5, US32, US32D



SERIE EA30000 MODELO "BALA" TABLA DE FUNCIONES

FOTO	FUNCION	FUNCION N°	FUNCION DESCRIPCION	ANSI N°	TIPO
<p>RESIDENCIAL</p> <p>CILINDRO DE PINES, PESTILLO "D" DE SEGURIDAD. - PERILLA EXTERIOR SIEMPRE FIJA. - ABRE CON LLAVE. - PERILLA INTERIOR SIEMPRE LIBRE.</p>	DEPOSITO PRINCIPAL	62	<ul style="list-style-type: none"> • Para uso puertas Principal, depositos • Pasador de Estancamiento • El pestillo se opera en El interior con la perilla y en el exterior con la llave • La perilla exterior se encuentra siempre rigida • La perilla interior siempre activa 	F86	A
<p>/ OFICINA INTERIOR</p> <p>CILINDRO DE PINES, PESTILLO "D" DE SEGURIDAD. - ASEGURA OPRIMIENDO EL BOTÓN. - ABRE CON LLAVE.</p>	OFICINA DORMITORIO	00	<ul style="list-style-type: none"> • Para uso puertas Oficinas o Dormitorios • Pasador de Estancamiento • Ambas Perillas operan el pestillo (excepto cuando se ha puesto el seguro desde el interior) • El pestillo se opera con la llave en la perilla exterior o girando la perilla interior • La perilla interior siempre activa 	F109	B
<p>BAÑO</p> <p>CILINDRO SIN LLAVES, PESTILLO "S" SENCILLO. - ASEGURA OPRIMIENDO EL BOTÓN. - EN CASO DE EMERGENCIA ABRE CON UN ELEMENTO PLANO, TIPO DESTORNILLADOR. - SU MECANISMO EVITA EL CIERRE ACCIDENTAL.</p>	BAÑO	30	<ul style="list-style-type: none"> • Para uso puerta de los Servicios Higienicos u otros ambientes privados. • Ambas Perillas operan el pestillo, a menos que la exterior esté bloqueada con el seguro por el interior • El seguro suelta automáticamente cuando la perilla interior se gira o la puerta se cierra. • La puerta se abre desde afuera si se inserta y gira una moneda en la ranura de emergencia. • La perilla interior esta siempre activa 	F76	D
<p>PASO</p> <p>SIN CILINDRO NI BOTÓN, PESTILLO "S" SENCILLO. - AMBAS PERILLAS SIEMPRE LIBRES.</p>	PASO	82	<ul style="list-style-type: none"> • Para puertas que no requieren seguro. • Ambas Perillas operan el pestillo. 	F75	E